

**Vodoinstalace musí být provedena dle předpisů pro vnitřní vodovody dle EN 806-1 a vnitřní kanalizaci dle EN 274.**

Pro připojení vodovodní baterie musí být voda vyvedena v místech dle nákresu. Rozvody teplé a studené vody musí být provedeny v trubkách s ukončeny kolínky, na kterých jsou našroubovány rohové ventily.

**Tyto ventily musí být opatřeny filtry nečistot, aby se zamezilo problémům způsobeným nečistotami ve vodě. V případě, že tyto filtry nebudou nainstalovány, nebudou uznány reklamace na bateriový systém.**

Následné napojení teplé a studené vody se provádí pomocí pancéřových flexibilních hadiček.

Odpadové potrubí musí být připraveno před usazením masážního zařízení.

Napojení sifonu na odpad provedeme pomocí flexibilních odpadových trubek.

**PROVOZNÍ TLAK NESMÍ PŘESÁHNOUT 1,8-3 BAR !!!**

**Vodoinštalácia musí byť vykonaná podľa predpisov na vnútorné vodovody podľa EN 806-1 a vnútorné kanalizácie podľa EN 274.**

Pre pripojenie vodovodnej batérie musí byť voda vyvedená v miestach podľa nákresu "stavebná pripravenosť".

Rozvody teplej a studenej vody musí byť vykonané v rúrkach ukončené kolienkami na na ktorých naskrutkované rohové ventily.

**Tieto ventily musia byť opatrené filtrami nečistôt, aby sa zamedzilo problémom spôsobeným nečistotami vo vode. V prípade, že tieto filtre nebudú nainštalované, nebudú uznané reklamácie na batériový systém.**

Následné napojenie teplej a studenej vody sa robí pomocou pancierových flexibilných hadičiek.

Odpadové potrubie musí byť vopred pripravené usadením masážneho zariadenie.

Napojenie sifónu na odpad prevedieme pomocou flexibilné odpadové rúry.

**Na správnu funkciu musí byť tlak vody medzi 1,8 až 3 barmi !!!**

